


Сенсорная клавиатура для ввода пароля



RFID Электронный замок для сауны Цифровой кодовый замок



Функция:

Тип карты: удостоверение личности EM4100

Сенсорная клавиатура для ввода пароля

Микроволна для проверки подходящей карты


Методы разблокировки могут быть установлены пользователями: метод одиночной разблокировки или метод двойной разблокировки

Карты устанавливаются на замок без программного обеспечения: не более 1 мастер-карты и не более 200 карт разблокировки.

Пользователи могут менять пароли: не более 1 мастер-пароля и не более 200 паролей разблокировки

Доступен антипеп-пароль, максимум 32 бита.

Аккумуляторы, внешнее питание в случае аварии.



PACKING LIST

