Teclado táctil para ingresar contraseñas

Cerradura electrónica para gabinete de sauna RFID Cerradura de combinación digital

Función:
Tipo de tarjeta: tarjeta de identificación EM4100
Teclado táctil para ingresar contraseñas
Micro-onda para verificar una tarjeta de acercamiento
Los usuarios pueden establecer métodos de desbloqueo: método de desbloqueo único o métodos de desbloqueo doble
Las tarjetas se bloquean sin software: 1 tarjeta maestra y 200 tarjetas de desbloqueo como máximo.
Los usuarios pueden cambiar las contraseñas: 1 contraseña maestra y 200 contraseñas de desbloqueo como máximo
Contraseña anti-pío disponible, 32 bits como máximo.
Fuente de alimentación de baterías, fuente de alimentación externa en caso de emergencia.



PACKING LIST